

Comptabilità periferiche Commodore	CDTV	AMIGA				PC			C64
		A500+	A600	A2000	A3000	SL	DT	LT	
1530 Datassette									o
1541 2 Unità floppy disk									o
1351 Mouse									o
CD 1200 Trackball	o								
CD 1221 Tastiera cavo	o								
CD1252 Mouse infrarosso	o								
CD1301 Genlock	o								
CD1321 Scheda Scart	o								
CD1401 Ram card 64K	o								
CD1405 Ram card 256K	o								
CD1411 Unità floppy disk	o								
A1011 Unità floppy disk		o	o	o	o				
A590 Harddisk 20Mb		o							
A501 Espansione memoria		o							
A502 Espansione memoria		o							
A520 Modulatore TV		o		o	o				
A2010 Unità floppy disk				o					
A2091 Controller SCSI				o					
A2058-2 espansione memoria				o	o				
A2386 Scheda 386SX				o	o				
A2301 Genlock				o	o				
A2032 Modulatore PAL				o	o				
A2320 Scheda interlacciamento				o					
A2232 porte seriali (7)				o	o				
A10 Altoparlanti	o	o	o	o	o				
A3010 Unità floppy disk					o				
A1360 Mouse									
PC915 Unità floppy disk						o	o		
PC925 Unità floppy disk						o	o		
MPS 1230 Stampante	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MPS 1550 Stampante	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MPS 1270 Stampante	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1084S Monitor	o	o	o	o	o				
1085 Monitor	o	o	o	o	o				
1960 Monitor		o	o	o	o				
1035 Monitor						o	o	o	
1930 Monitor						o	o	o	
1407 Monitor						o	o	o	